

# Externí zařízení

Externí zařízení Slouží ke konfiguraci externích zařízení např. kamerového systému. Níže bude uveden příklad konfigurace ATEAS serveru s 1 kamerou.

## ATEAS SERVER

**Základní údaje**

**Název:**

**Typ:**  **Nadřazené zařízení:**

**Adresa:**  **Port:**

**Uživatel:**  **Heslo:**

**Poznámka:**

Zde je nutné vybrat správný typ ATEAS administrační server, IP adresu PC, kde běží ATEAS server fyzicky, port, uživatele a heslo pro přístup do rozběhnutého ATEAS serveru.

## ATEAS KAMERA

**Základní údaje**

**Název:**

**Typ:**  **Nadřazené zařízení:**

**Adresa:**  **Port:**

**Uživatel:**  **Heslo:**

**HW struktura:**

Název	Propojeno s
EFG	<input checked="" type="checkbox"/>
EFG Slovakia s.r.o.	<input type="checkbox"/>
EFG CZ spol s r.o.	<input type="checkbox"/>
Praha	<input type="checkbox"/>
Turnov	<input type="checkbox"/>
Turnov 2. patro	<input type="checkbox"/>
Turnov 1. patro	<input type="checkbox"/>
Hlavní vstup	<input type="checkbox"/>
Odchod Turnov	<input checked="" type="checkbox"/>
Příchod Turnov	<input checked="" type="checkbox"/>

**Poznámka:**

Tady se musí navolit správný typ ATEAS kamera, nadřazené zařízení ATEAS server a adresa. V sekci HW struktura se nastavuje, které snímače budou spouštěčem záznamu této kamery.

### Obecná témata:

- [Všeobecné chování seznamu agendy](#)

- [Všeobecné chování detailových oken](#)
- [Ikony seznamu agend](#)
- [Ikony detailových oken](#)
- [Ikony přenosového editoru](#)