

Módy spořiče obrazovky

Slouží k nastavení časů, kdy se nemá u terminálů TPC/E, TPC/E/FP a AXT-3xx/5xx spouštět spořič obrazovky, pokud je u příslušného adresového bodu nastaveno.

Záložka Základní údaje

Základní údaje

Název:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Po																									
Út																									
St																									
Čt																									
Pá																									
So																									
Ne																									
Sv																									
S1																									
S2																									
S3																									

Po 7:15 - 7:30
 Povoleno
 Zakázáno

Poznámka:

Označením pole v pravé dolní části „Zakázáno“ a pak klikáním a tažením kurzoru myši vybíráte časové úseky, kdy se nemá šetřič aktivovat. Opravu lze provést výběrem pole Povoleno a označováním požadované oblasti.

Příklad

Nastavení v detailu adresového bodu AXT-500 u snímače 1, kdy se spořič obrazovky automaticky spouští po 10 minutách po provedení poslední operace s výjimkou výše uvedených omezení v Módu spořiče obrazovky Výchozí tj. podělí až pátek od 06:00 do 19:00.

Základní údaje

Název: Komunikační linka:

Název	Hodnota
Mzdová složka pro průchod	Odpracováno
Přepínání směru průchodů	<input type="checkbox"/>
Automatické dveře / závora	<input checked="" type="checkbox"/>
Podmíněné karty	<input type="checkbox"/>
Snímač otisků	<input checked="" type="checkbox"/>
Parametry snímače otisků	FP odchod
Způsob pořizování fotografií	Nepořizovat
Spořič obrazovky	<input checked="" type="checkbox"/>
Doba pro aktivaci spořiče (min)	10
Mód spořiče obrazovky	Výchozí ... X
Snímač 2	<input checked="" type="checkbox"/>

Poznámka:

Obecná témata:

- [Všeobecné chování seznamu agendy](#)
- [Všeobecné chování detailových oken](#)
- [Ikony seznamu agend](#)
- [Ikony detailových oken](#)
- [Ikony přenosového editoru](#)