

# NASTAVENÍ A POUŽÍVÁNÍ AFT TERMINÁLŮ

NÁVOD



Položku Heslo a Potvrzení hesla nechte prázdné. Následně vyplňte IP adresu (volnou), bránu a masku z rozsahu vaší sítě. Tyto hodnoty by měl nastavovat IT správce. Po dokončení operace se terminál restartuje. **Pozn.**: Po HW resetu terminálu se síťové parametry vrátí na výchozí hodnoty:

IP: 192.168.0.2

Nastavení IP adresy v terminálu

MASKA: 255.255.255.0

Stiskněte tlačítko MENU – 4 Nastavit system – 2 Sit:

BRÁNA: 192.168.0.1

© EFG CZ spol. s r.o., http://www.aktion.cz

### AFT terminály

Nastavení a používání AFT terminálů

Terminály s technologií rozpoznáváním obličeje vybavené integrovaným snímačem ID karet.

### Upozornění:

- 1) Pokud je terminál připojen k SW Aktion.NEXT, tak všechny volby v terminálu nelze používat jako při autonomním režimu terminálu a primárně se přebírají přímo z nastavení Adresových bodů a Osob v software.
- 2) Je doporučeno zadat pro administraci terminálů několik správců

### Prvotní konfigurace a zprovoznění terminálu a SW

### Nastavení správce v terminálu

Po prvním spuštění správce ještě není nastaven. Stiskněte tlačítko MENU pro přístup do menu funkce. Vyberte položku "1 Správce" a proveďte jeho zadání.

Upozornění: Při prvním použití zařízení je nutné nastavit alespoň jednoho správce. Ten provádí všechna nastavení a zadávání osob do terminálu. Pro případ odchodu osoby správce z firmy je vhodné jich zadat více (max. 5).

- 1) Počet správců
  - Do terminálu je možné zadat až 5 správců.
  - Pokud není správce zadán, je tato informace zobrazena vedle čísla správce (menu funkce – Správce – položky Správce 1 až 5 "Nezadán").

### 2) Zadání správce

- Zvolte číslo správce, pod kterým chcete být zadaný.
- Říďte se pokyny během skenovacího procesu obličeje.
- Po zadání správce budete dotázáni, zda chcete být přidáni jako osoba. Po stisku klávesy ESC ukončíte proces zadávání. Po stisku OK se přesunete do menu nastavení osoby, kde vyplníte osobní číslo a jméno.
- Po zadání osoby se objeví dotaz, zda otevírat dveře a počítat docházku.
- Tip: Při zadávání jména osoby je možné se přepínat mezi malými a velkými písmeny stiskem klávesy ESC.
- 3) Po dokončení
  - Na displeji se objeví informace o úspěšném zadání správce.
  - Automaticky se vrátíte do menu "1 Správce".

### Nastavení terminálu AFT-900/910

U terminálů AFT-900/910 je nutné nastavit kompatibilitu s Aktion.NEXT.

### Pokud vlastníte terminál AFT-500/510, toto nastavení neprovádějte.

- 1) Stiskněte tlačítko MENU a vyberte
- 2) 5 Systémové nastavení
- 3) 5 Pokročilé nastavení
- 4) 4 Verze algoritmu
- 5) 1 Algoritmus 2.6





2

актіоп.пехт

#### Konfigurace v SW Aktion.NEXT

- 1) Vytvoření Správce zařízení v seznamu agendy Správce zařízení
  - a) Klikněte na tlačítko Nový.
  - b) Do políčka Název vyplňte např. PC.
  - c) Do pole IP adresa zadejte IP adresu PC, kde běží komunikační služba AktionNext.CommServer (zpravidla firemní server).
  - d) Záznam uložte.

Pozn.: Správce zařízení bývá nejčastěji jen jeden pro všechna zařízení.

Základní údaje		
Název:	PC	Vzdálená správa po síti: 🔽
IP adresa:	192.168.100.100	Port vzdálená správa (řídíci): 14000 🗘
Komunikační linky		Poznámka:

- 2) Vytvoření Komunikační linky v seznamu agendy Komunikační linky
  - a) Klikněte na tlačítko Nový.
  - b) Tlačítkem ... vyberte v předchozím kroku vytvořeného Správce zařízení (zde PC).
  - c) Do pole IP adresa vyplňte IP adresu AFT terminálu.

Pozn.: Podrobnosti jsou v kapitole Nastavení IP adresy v terminálu.

- d) Do pole Port zapište hodnotu 9922.
- e) Povolte částečnou aktualizaci a ponechte 20 s.
- f) Dále je možné volitelně nastavit Mód aktualizace (doporučeno), který zakáže provádění tzv. Plné aktualizace v průběhu dne.

**Pozn.**: Mód aktualizace by měl být nastaven např. od 00:00 do 02:00 Povoleno a po zbytek dne Zakázáno, a to na všechny dny včetně svátků – obecně nastavit dobu s nejmenším vytížením terminálů (pokud bude plná aktualizace zapnutá, pak při každém zadání nové osoby se bude nahrávat znovu celá paměť AFT – v tuto chvíli AFT nečte osoby)

Obsluhu je nutné informovat, že po zadání nové osoby trvá cca 1 minutu (dle vytíženosti serveru), než se osoba nahraje do paměti AFT!

g) Záznam uložte.

Základní údaje			
Správce zařízení:	PC ×	Тур:	Zařízení na ETH 🛛 👻
IP adresa:	192.168.100.172	Port:	9922 🌻
COM:	÷	Rychlost:	~
Částečná aktualizace:	$\checkmark$	Interval částečné aktualizace: Vyvolávat částečnou aktualizaci i mimo interval:	20 s 🗘 Jednotky
Mód aktualizace:	0:00 do 2:00 👻 … 🗙	Interval aktualizace:	10 m 🌲 Jednotky
IP adresa routeru:		Port routeru: Kontrola snojení:	14001 🗘
			÷ Sconouty
Poznámka:			*

# AKTION.NEXT

- 3) Vytvoření Adresového bodu v seznamu agendy Adresové body
  - a) Klikněte na tlačítko Nový.
  - b) Zadejte název např. podle umístění terminálu (např. Příchod Praha).
  - c) Tlačítkem ... vyberte v předchozím kroku vytvořenou Komunikační linku (poznáte podle IP adresy a portu 9922).
  - d) U typu adresového bodu zvolte "AFT 500/910 Biometrický terminál s rozpoznáváním obličeje".
  - e) Přidejte zatržítko u položky Aktivní.
  - f) Zadejte název snímače 1, Zóny pro vstup a výstup
  - g) Hlášení ovlivňují výběr přerušení pracovní doby (např. Oběd, Služební cesta, Nemoc, ...)
  - h) Mód otevírání výchozí je volba Pouze biometrie. K dispozici jsou režimy Identifikátor nebo Biometrie a Identifikátor a Biometrie.
  - Směr průchodu Příchod/Odchod důležitá volba, zda terminál bude zaznamenávat příchozí nebo odchozí průchody.

### Pozn.:

- Směr průchodu u Adresového bodu má vliv na volbu přerušení na terminálu po stisku klávesy 1.
- Směr průchodu nelze do terminálu nahrát automaticky ze SW, ale je nutné jej nastavit ručně. Na terminálu stiskněte tlačítko MENU, volbou 4 Nastavit system, 4 Nastaveni dochazky, 3 Preruseni, 2 Rezim smeru. Nastavte hodnoty:
  - o pro příchozí terminál: Prichod 00 h 00 m 00 s, Odchod 23 h 59 m 59 s,
  - pro odchozí terminál: Prichod 23 h 59 m 59 s, Odchod 00 h 00 m 00 s.
- j) Pokud se data z tohoto terminálu mají osobám zapisovat do docházky, tak přidejte zatržítko u položky Docházka.
- k) Záznam uložte.

Základní údaje	
Název:	Příchod Praha Komunikační linka: ETH 192.168.100.172:9922 - ···
	Název Hodnota
	· Typ adresového bodu AFT 500 - Biometrický terminál s rozpoznáváním obličeje
	Aktivní 💟
	- Parametry
	Vyčítání OnLine
	Přístupový kalendář Výchozí
	📴 Snímač 1 🔍
	Název Příchod Praha
Vlastnosti:	Typ 📓 Terminál se snímačem
	Mód otevírání Pouze biometrie
	Zóna vstup Praha
	Zóna výstup Praha
	···· Směr průchodu Příchod
	🕒 Docházka 🗹
	Mzdová složka pro pr Odpracováno
Poznámka:	

### První nahrání dat do terminálu a kontrola komunikace:

Pro první nahrání dat do terminálu je nutné provést tzv. plnou aktualizaci v agendě Monitor správce zařízení kliknutím na vybrané zařízení a stiskem tlačítka Aktualizovat.

V agendě Monitor správce zařízení lze sledovat komunikaci s veškerým hardware Aktion.

**Pozn.**: Pokud se v agendě Monitor správce zařízení objeví chybové hlášení: Nemohlo být vytvořeno žádné připojení, protože cílový počítač je aktivně odmítl 192.168.100.100:14000, tak je nutné zkontrolovat na PC s uvedenou IP adresou, zda běží služba AktionNext.CommServer a tu restartovat nebo znovu spustit.

M E	🗏 Monitor správce zařízení [PC] 🛛 🗖						x			
Ŧ										
Do	omů	Úpravy	Podpora							6
¢				🗟 Nastav	r <b>it čas 🖓</b> Aktualizov čas 🥔 Nahrát FW	at FW				
konf	jistit îguraci	Aktualizovat	Zobrazit prü aktualizad	te 🖉 Záloho	vat RAM 🍪 Reset	Zavrit				
				Monitor		S Okno S				
Mo	nitor k	omunikace								
[ _										
9	Správo	e zařízení: PC							-	
	Název	v	Čas p	osl. komunikace	Stav posl. komunikace	Čas posl. aktualizace	Stav posl. aktualizace	Průbě	h	
	PC	2	4.7.20	12 11:46:31	ОК					
	L	- Zařízení na E	TH							
		Příchod P	raha 4.7.20	12 11:45:49	ОК	1.1.00010:00:00	Probíhá plná aktualiz	20%		

### Zadávání osob v SW a na terminálu

Schéma zadávání osob v SW, v terminálech a jejich přenos do dalších zařízení



# Pokud je terminál AFT připojen přes KMC/E, pak je možné do aplikace Aktion.NEXT na záložce *Přístup* a podzáložce *Id osoby* zadat maximálně číslo 6 553!

### Nastavení přístupu osobám na terminál v SW Aktion.NEXT

- 1) Spusťte agendu Osoby a klikněte na tlačítko Nový.
- 2) Na záložce Základní údaje vyplňte povinné hodnoty (zvýrazněny tučně) a Osobní číslo (např. 123).

Osobní údaje		Fotografie
Jméno:	Karel	
Příjmení:	Novák	
Titul před:	Titul za:	
Osobní číslo:	123	
Rodné číslo:		
Datum narození:		
Rodné příjmení:		
Pohlaví:	Muž - PIN:	
Organizační struktura:	b Obchod 👻 ····	
Pracovní zařazení:		Fotografie a její aktualizace: ×

3) Přepněte se na záložku Přístup a zde na subzáložku Biometrie obličeje. Z osobního čísla se odvodí ID osoby (je doplněno jednou nulou na konci, např. 1230, osobní číslo osoby je 123). Stav změňte z "Nepoužito" na "Čeká na zadání". V obrázku se změní barva obličeje z šedé na modrou.

**Pozn.**: Osobě lze do AFT terminálu zadat teoreticky dalších 9 identifikačních karet, na záložce Identifikátory pak mají čísla např. 1231, 1232, 1233, ... (viz obrázek níže). Každý z těchto zadaných identifikátorů snižuje kapacitu paměti osob v terminálu, která je max. 500 (200 u terminálů AFT-9x0).

Základní údaje 🗍 D	oplňující údaje Přístup Dochá	zka Činnosti F	Přehledy školení
Identifikátory	Otisky prstů Biometrie obličeje	Oprávnění přístu	pu na snímače
Id osoby:	1230	Stav:	Čeká na zadání 🔹 👻
Platnost od:		Platnost do:	<b></b>
Blokace:		Aktualizováno:	

**Ve starších verzích Aktion.NEXT (3.4.2.18529)** se toto číslo zadávalo s dvěma nulami na konci, např. tedy 12300 pro osobu s osobním číslem 123 – byla tak větší rezerva pro větší množství karet. Pokud již jsou nějaké osoby zadané, je třeba je po aktualizaci SW na novou verzi přečíslovat.

4) Přepněte se na subzáložku Oprávnění přístupu na snímače a u vybraných terminálů nastavte Přístup, popř. Docházku kliknutím na <sup>3</sup> nebo na <sup>3</sup>, aby se právo přepnulo na <sup>3</sup> nebo na <sup>3</sup>.

lentifikátory Ot	isky prstů	Biomet	rie obličeje	Oprávnění přís	tupu na snímače	ר
yp přístupu:						
Vlastní			*			
		Dřích in	Decházka	Mád přístupu	Dist od	Diatí da
Marow		PRSILID	Dochazka	Mod pristupu	Plau ou	Plau uo
Název		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Název G () EFG	<b>A</b>	8	8	Nedefinováno	Nedefinováno	Nedefinováno

5) Záznam uložte.

Pozn.: Tato změna se do terminálu přenese téměř ihned pomocí tzv. částečné aktualizace.

### Zadání obličeje osobám na terminálu

- 1) Na AFT terminálu stiskněte tlačítko MENU. Je-li nastaven správce, tak se musí identifikovat svým obličejem.
- Zvolte položku 2 Sprava osob, 2 Změna osoby a zadejte osobní číslo osoby doplněné o dvě nuly na konci, např. 1230.
- 3) Objeví se jméno osoby. Po jeho potvrzení zvolte možnost 1 Oblicej a osobu naskenujte. Pravidla pro zadávání osob na terminálu:
  - a) Doporučená vzdálenost mezi obličejem a terminálem je v rozmezí 30 až 80 cm.
  - b) Při skenování, je-li váš obličej správně terminálem detekován, objeví se zelený rámeček.
  - c) Během skenovacího procesu mějte obličej uprostřed obrazovky podle instrukcí na displeji. Při zaznamenávání charakteristik obličeje se v dolní části zobrazuje průběh skenování, během něhož pohybujte mírně obličejem zleva doprava a nahoru a dolů, aby se obličej nahrál z více úhlů.
  - d) Jakmile se objeví bílý čárkovaný rámeček, neprobíhá skenování. Zkuste změnit váš výraz obličeje a vzdálenost obličeje od terminálu.
  - e) Doporučuje vnitřní použití terminálu a normální výraz obličeje při zadávání osoby.
  - f) Terminál se nesmí vystavovat přímému slunečnímu záření a nedoporučuje se použití slunečních brýlí při zadávání osoby.
  - g) Osoby s brýlemi: Během první poloviny zadávacího procesu se skenujte bez brýlí, pak si brýle nasaďte a proces dokončete.
- 4) Po dokončení operace potvrďte volbu Otvírat dveře a Počítat docházku.

### Pozn.:

- Je-li v systému více terminálů a osobě se nastaví přístup na všechny, tak se po naskenování obličeje automaticky přenese i na zbylé AFT terminály.
- V detailu osoby na záložce Přístup, subzáložce Biometrie obličeje je osoba se zadaným obličejem označena zeleně, u položky Stav je hodnota Použito a u položky Aktualizováno je datum a čas.





Základní údaje Do	oplňující údaje Přístup Otisky prstů Biometrie	Docházka obličeje	a Činnosti P Oprávnění přístup	řehledy školení pu na snímače
Id osoby:		1230 🌲	Stav:	Použito 👻
Platnost od:		-	Platnost do:	•
Blokace:			Aktualizováno:	16.01.2013 10:06:39

### Výjimky pro použití FACE ID a ID karty/přívěsku

Pokud by některým osobám nefungovala identifikace FACE ID nebo by měly mít možnost používat i karty/přívěsky, pak je nutné:

- 1) Osobě přiřaď te identifikátor (Unique, 125 kHz) standardním způsobem
- 2) Pro terminál AFT je nutné na záložce Přístup a podzáložce Oprávnění přístupu na snímače nastavit Režim identifikace na těchto terminálech Identifikátor nebo biometrie, případně pouze Identifikátor tím se karta/přívěsek nahraje do paměti terminálu.

Kartu je potřeba při identifikaci přidržet alespoň po dobu jedné sekundy u terminálu AFT.

K terminálu se stačí přiblížit na vzdálenost 30 až 80 cm a automaticky bude zadaná osoba rozpoznána. Další možností

identifikace je přiložení ID karty na místo označené tímto symbolem (((( () )))).

#### Volba přerušení na terminálu:

Používání AFT terminálů

Pokud chcete projít opačným směrem nebo s určitým přerušením, je nutné před vlastní identifikací stisknout na terminálu klávesu 1. Objeví se nabídka, kde si zvolíte požadované přerušení a po jeho volbě (buď šipkami nebo stiskem požadovaného čísla) se objeví vybrané přerušení v horní části a vy provedete ověření obličeje nebo přiložením ID karty.

Pozn.: Seznam přerušení je generován z agendy Hlášení na terminály Výchozí, kde je možné provést změnu dle potřeby. Výběr konkrétního Hlášení na terminály se provádí v detailu konkrétního Adresového bodu.

### Časté dotazy FAQ

- 1) Co když osoba jinde nefunguje?
  - zkontrolujte v SW, zda má osoba na terminálu zadaný přístup,
  - zkontrolujte v terminálu, zda byla osoba naskenována, popř. přeskenovat obličej znovu,
- 2) Jak postupovat když chci aktualizovat obličej (přeskenovat obličej osobě s již zadaným obličejem)?
  - V SW Aktion.NEXT v detailu osoby na záložce Přístup Biometrie obličeje, změňte u položky Stav hodnotu z "Použito" na "Čeká na zadání".
  - V terminálu postupujte dle kapitoly "Zadání obličeje osobám na terminálu". -
  - **Pozn.**: Bez změny parametru Stav se automaticky nahraje do terminálu původní obličej z databáze.
- 3) Co se stane, když mám zadáno a na jiném terminálu zadám obličej znovu? Aktualizuje se ve všech ostatních?
  - Automaticky se nově zadaný obličej přenese do databáze a nahraje do všech ostatních terminálů.
- 4) Je třeba před novým zadáním obličeje na terminálu smazat původní z DB?
  - Není, na terminálu pouze vyberete změna osoby a obličej si přeskenuje. Záznam v databázi se aktualizuje automaticky.

#### **Upozornění:**

- 1) Terminály nesmí být umístěné v prostorách s přímým slunečním světlem, ani světlem, které by mohlo být vidět na pozadí identifikovaných osob.
- Terminál, na kterém se zadávají obličeje osob, by měl mít podobné světelné podmínky jako ostatní terminály.
- 3) U terminálu je nutné cca 1x za 2 roky provést HW reset kvůli omezené kapacitě paměti. Postup HW resetu, viz níže bod 5).
- 4) Doba sepnutí relé v terminálu je ve výchozím stavu 3 s a nastavuje se přímo v terminálu v rozsahu 1 až 99 s stiskem tlačítka MENU. Je-li nastaven správce, tak se musí identifikovat svým obličejem. Zvolte položku 4 Nastavit system, 7 Sepnuti rele.
- 5) Po HW resetu terminálu, který provedete stiskem tlačítka MENU, ověření správce, 4 Nastavit system, 8 Vychozi nastaveni, je nutné znovu nastavit:
  - v terminálu
    - IP adresu terminálu podrobnosti v kapitole "Nastavení IP adresy v terminálu".
    - Směr průchodů podrobnosti v kapitole "Konfigurace terminálu v SW Aktion.NEXT" v bodu 3i).
    - Zadat správce
    - Nastavit dobu sepnutí relé, je-li jiná než výchozí hodnota 3 s.
  - v SW Aktion.NEXT spustit Monitor správce zařízení a na všech zařízeních AFT spustit plnou aktualizaci (tlačítko Aktualizovat) – tím se nahrají osoby do terminálu a mohou se opět identifikovat. **NENÍ NUTNÉ JIM** ZNOVU SKENOVAT OBLIČEJE.

1 Prichod 2 Odchod 3 Prichod Obed 4 Prichod Sluzebne 5 Prichod Dovolena 6 Prichod Lekar 7 Prichod Zahr.cest. 8 Prichod Prac.cest

### Technické informace pro zapojení terminálu AFT-500/910 na KMC/E

Od verze Aktion.NEXT **3.4.2.18530** je do SW doplněna funkce vytvoření "virtuální" karty dle čísla FACE ID – pro účely odeslání čísla karty do připojeného kontroléru po Wiegand rozhraní. Terminál AFT v tomto režimu zapojení pracuje jen jako "čtečka" FACE nebo ID karet a veškeré řídící funkce přebírá kontrolér na základě přijatého čísla po rozhraní Wiegand. Procedura po uložení nebo updatu FACE ID u osoby (záložka Přístup – Biometrie Obličeje) vytvoří identifikátor s interním číslem jako FACE ID osoby a přiřadí ho dané osobě. Tyto identifikátory se pak nahrávají do kontroléru KMC/E.

### Pro zapojení v kombinaci s turniketem je třeba provést následující nastavení:

 Zapojit AFT-500/910 po rozhraní Wiegand S1 a S2 do KMC, pro zapojení je třeba použít převodník CONV/W-ES (FW č: PWW\_2G\_04.HEX, který převádí wiegand 26bit z AFT do 5B formátu pro KMCE).

Ze vstupu odřízne prefix byte 0x64 (který AFT dolepuje) + 2 bity parity. AFT posílá po Wiegandu EmployeeId, např. osoba má FACE ID 130 + 2 karty => do AFT se nahrávají 3 záznamy s EmployeeId 130, 131, 132. Po přečtení obličeje nebo karty FW v převodníku upraví poslední číslici na 0, tzn. **130** -> 130, **131** -> 130, **132** -> 130

U adresového bodu **AFT 500/910 musí být nastaven mód otevírání "Pouze biometrie"**, nenahrávají se do něj virtuálně vytvořené ID karty, ale pouze FACE ID osob. Nahrávání karet by ubíralo kapacitu AFT, která je 500 osob, ale i každá nahraná ID karta (i virtuálně vytvořená) snižuje paměť. Pokud má osoba FACE i přiřazenou ID kartu, jsou to z pohledu využití paměti AFT 2 osoby.

Název:	AFT Odchod Komunikační linka: ETH 192.						2.168.100.210:9922
	Náz	ev		Hodnota			
		Тур	o adresového bodu	AFT 500 - Biometrický terminá	s rozpoznáváním obliče	je 🔻	
		Akt	tivní	$\checkmark$			
	4	Parametry					
			Časové pásmo (UTC +01:00) Praha, Bratislava, Budapešť, Bělehrad, Lublaň				
			Vyčítání	OnLine			
	L .		Přístupový kalendář	Výchozí			
Vlastnosti:	4	Snímač 1		✓			
			Název	AFT odchod S1			
			Тур	📓 Terminál se snímačem			
			Hlášení	Výchozí			
			Mód otevírání	Pouze biometrie			
			Zóna vstup				
			Zóna výstup				
			Směr průchodu	Odchod			
		4	Docházka	$\checkmark$			
			Mzdová složka pro průchod	Odpracováno			
	∡ Vlastnost		stnosti výstupů				

- 2) Zapojit KMC/E do datové sítě. Výstupní relé R1 a R2 ovládá směr turniketu A a B, optimálně pokud je možné u turniketu nastavit otevřený směr po dobu sepnutého relé (cca 2-4 sec, dle provozu). Tím, že relé KMC/E odpadne při průchodu osoby (viz bod 4), nehrozí, že by zůstal dále sepnutý i při průchodu osoby.
- 3) Výstupy R1LED, G1LED, R2LED a G2LED zapojit přes jednotku UNITIMER. Jednotka spíná červenou a zelenou ART-1490 signalizaci. V jednotce UNITIMER musí být nahrán FW č: UNI\_Timer\_V3\_INx-REx\_REV.3.HEX, který kopíruje dobu sepnutí vstupů a podle toho ovládá výstup. LED signalizace uživateli zobrazuje, zda jeho průchod přes FACE terminál je platný "zelená LED" nebo neplatný "červená LED" z pohledu řízení vstupu/vstupu do zóny.
- 4) Signalizaci otočení turniketu do směru A a B zapojit do vstupů DOOR1 a DOOR2. V adresovém bodu KMC/E nastavit na S1 a S2 "Hlášení až po otevření dveří". V tomto režimu dojde k zápisu průchodu osoby do DB (a připsání nebo odepsání osoby v antipassback zóně) až po otočení trnu turniketu. Tímto se omezí stav, že se osoba identifikuje na AFT terminálu, ale neprojde turniketem. Může se tedy identifikovat znovu. POZOR: Pokud by turniket neuměl signalizovat otočení trnu, nebude funkce dostupná. První identifikace osoby na FACE terminálu vyhodnotí průchod jako vstup/výstup do zóny bez vazby, zda osoba prošla turniketem. Pokud tedy osoba neprojde, již se objektu nedostane, protože další identifikace FACE již neuvolní turniket (antipassback).

### Adresový bod KMC/E musí být nastaven takto:

ákladní údaje				
lázev:	KM	ICE	Metrostav	
	Ná	izev	,	Hodnota
		Ту	/p adresového bodu	KMC/E 2M - Kontroler MultiCon Ethernet
		Ał	ktivní	$\checkmark$
		Pa	arametry	
			Adresa	01-00 [016]
			Časové pásmo	(UTC+01:00) Praha, Bratislava, Budapešť, Bělehrad, Lubla
			Vyčítání	OnLine
			Doba zobrazení	10 s
			Nahrávat iména	$\checkmark$
			Antipassback	
			Umožnit průchod (antipassback offline)	
			Společné dveře	
			Společná oprávnění IK	
			Formát spímačů	Wiegand
			Přístupový kalendář	Výchozí
			Zaznamenávat stavy výstupů	
			Zaznamenávat stav dveří	
		Se		▼
	1	5	Nézev	Metrostav odshod
			Typ	
			Typ Ducžo otovýrat tlažítkom	Shimac
			Uléžení ož po otovění dvoží	
			Nábodná kontrola posla	
			Nanodna kontrola osob	
			Doba sephuti zamku	45
			Maximaini doba otevreni	15 \$
taastii			Mod otevirani	
ulosu.			Zona vstup	
			Zóna výstup	Stavba
			Smér průchodu	Odchod
			Docházka	
			Přepínání směru průchodů	
			Automatické dveře / závora	
			Přímé ovládání	
		_	Snímač otisků	
	- 4	Sn	límač 2	
			Název	Metrostav příchod
			Тур	🗐 Snímač
			Dveře otevírat tlačítkem	
			Hlášení až po otevření dveří	$\checkmark$
			Náhodná kontrola osob	
			Doba sepnutí zámku	4 s
			Maximální doba otevření	10 s
			Mód otevírání	
			Zóna vstup	Stavba
			Zóna výstup	
			Směr průchodu	Příchod
			Docházka	
			Přepínání směru průchodů	
			Automatické dveře / závora	
			Přímé ovládání	
			Snímač otisků	
		VI	astnosti vstupů	
		V 10		

# AKTION.NEXT

### Zapojení převodníku CONV/W-ES

- Převodník je napájen 12VDC z kontroléru
- Do AFT ze zapojují signály D1,D2 a GND





## AKTION.NEXT

#### Nastavení WIEGAND rozhraní

#### V nastavení AFT musí být nastaven 27bit formát (3byte)



### Zapojení UNI-TIMER a ART-11495



- Pozice na DIP jsou "Off"
- Výstupní relé spínají 12V nebo GND (dle zapojení DIPu a kabelů) do ART-1490
- Vstupy IN1, IN2 IN3 IN4 jsou jsou připojeny G1LED, R1LED, R2LED, G2LED KMC



### Technické parametry:

	F900/F910
Procesor	1 GHz High Speed Digital Processor
Ověřování	obličej, obličej + karta, obličej nebo karta, karta
Senzor	specializovaný duální senzor
RFID	Standardní EM 125 kHz (F900) / Mifare (F910) nepodporuje Desfire
Displej	3,5 " TFT displej
Klávesnice	4*4 dotykových kláves
Napájecí napětí	12 V DC
Čtecí vzdálenost (face)	30 cm – 80 cm
Provozní teplota	0 – 40 °C
Provozní vlhkost	20 % – 80 %
Certifikace	CE FCC Class A ROHS

EFG CZ spol. s r.o. www.efg.cz