

Identifikátory - zadání bez lokálního snímače

1. Přiložte kartu/čip k jakémukoliv snímači. Po přiložení se ozve dlouhé písknutí (přístup zamítnut).
2. V SW Aktion.NEXT v menu Číselníky – Události si ve sloupci Událost vyfiltrujte Neznámá karta (od verze 2.2. NEXTu je nutné v sekci Filtrování dat zrušit zatržítka u položky Průchody a přidat zatržítka u položky Alarmy).
3. Dvojklikem otevřete záznam s neznámou kartou a zkopírujte z pole identifikátor číslo.
4. V menu Číselníky – Osoby dvojklikem otevřete tu, které chcete identifikátor přiřadit, přepněte se na záložku Přístup, na podzáložce Identifikátory, kliknete na tlačítko Nový, klikněte do řádku Interní číslo dlouhé (HEX), vložte zkopírované číslo ze schránky, na podzáložce Oprávnění přístupu na snímače vyberete na které snímače/terminály bude mít osoba přístup a docházku a záznam uložíte.

Karta by měla do 1 minuty začít fungovat.