IP - změna

Změnu IP adres terminálů a kontrolérů provedete pomocí aplikace AktionConnector.exe, kterou naleznete v adresáři C:\Program Files (x86)\Aktion.NEXT\WinClient\ V SW Aktion.NEXT se pak IP adresa změní v uzlu agend Konfigurace v agendě Komunikační linky. Po změně je nutné provést restart služby AktionNext.CommServer.