

eBox - restart

Provedete v SW Aktion.NEXT v menu Číselníky – Monitor správců zařízení po přepnutí na eBox stiskem tlačítka Restart, viz printscreen níže.