

# Slovníček pojmů

## Slovníček pojmů

---

### Agenda

Každá položka navigačního stromu v levé části aplikace se nazývá agenda. Kliknutím na položku se otevře seznamové okno agendy s jednotlivými záznamy. Otevřením konkrétního záznamu se dostanete na detailové okno agendy.

### Skin

Jiný vzhled pro celou aplikaci. Změnu si může uživatel provést sám v menu Uživatelská konfigurace (hlavním menu aplikace – levý horní roh, ikona ).

### Žurnál

Historie (log) všech událostí, které v systému byly provedeny konkrétními uživateli ve všech agendách.

### Zóna

Zónou rozumíme prostor vymezený jednotlivými snímači. Vymezení zón napomáhá k lepší orientaci při monitorování pohybu osob po objektu. Můžete pak rychle zjistit, ve které části objektu se vámi hledaná osoba právě nachází.

### Přiřazená osoba

Je to osoba, která je vztažena k uživateli, např. uživatel, který je vedoucím oddělení bude mít přiřazen sám sebe jako osobu přiřazenou, kterou bude moci spravovat. Pokud je uživatelem běžný zaměstnanec, který by neměl mít možnost sám sebe spravovat, tak se mu toto právo nepřidělí. Přiřazená osoba se nastavuje v detailovém okně Uživatele na záložce Osoba.



### Root

Kořenová organizační struktura. Všechny další stupně organizační struktury musí mít nadřazenou organizační strukturu Root či další podstruktury.

## Skutečná oprávnění

Zobrazí přehled skutečných uživatelských práv definovaných u uživatele a jemu přiřazených rolí.

## Aplikační práva

Přidělují se uživatelům a týkají se jednotlivých agend. Aplikační práva u uživatelů se přidělují každému uživateli individuálně tj. nelze je ukládat ani přidělovat jiným uživatelům. Uživatelům se tímto způsobem nastaví práva na konkrétní agendy, zda je mají vidět, zda mají právo vytvářet v nich nové záznamy, zda je mohou editovat či mazat,... Podrobnosti jsou v příslušných kapitolách, zejména [Uživatelé](#) a [Role](#). Aplikační práva (direktivně povoleno , direktivně zakázáno ) mají absolutní přednost před právy přebíranými z přidělených rolí.

## Role

Přidělují se uživatelům a týkají se jednotlivých agend. Role jsou definovaná aplikační práva uložená a lze je přidělovat více uživatelům současně. Uživatelům se tímto způsobem přidělí práva na konkrétní agendy, zda je mají vidět, zda mají právo vytvářet v nich nové záznamy, zda je mohou editovat či mazat,... Podrobnosti jsou v příslušných kapitolách, zejména [Uživatelé](#) a [Role](#).

## Činnosti

Činnosti slouží u osob a vozidel zejména jako evidence agendy vydaných identifikátorů, provedených školení, uzavřených smluv,... Vytváří se v agendě [Činnosti](#).

## Lokální snímač ID

Snímač, který je připojen k počítači pomocí USB rozhraní sloužící pro práci s identifikátory.

## Organizační struktura

Agenda slouží k snazší orientaci zařazení osob a vozidel. Je možné nadefinovat organizační strukturu, která odpovídá firemní, tedy Root- Firma – Pobočka/Oddělení. Do každé organizační struktury je možné v agendě Osoby a Vozidla přiřadit konkrétní objekt/objekty.

## Mód přístupu

Časové omezení, jež se váže k identifikátorům či skupinám identifikátorů. To znamená, že umožňuje

zabránit přístupu jednotlivce či skupiny osob (tedy držitelům identifikátorů) do hlídaných prostor i v době, kdy jiná osoba či skupina osob má přístup do těchto prostor povolen.

## Adresové body

Adresové body (kontroléry či terminály) jsou zařízení s vlastní harwarovou adresou zajišťující komunikaci mezi snímači, které jsou k nim připojeny a řídicím PC.

## Mód otevírání

Mód otevírání určuje čas i způsob omezení přístupu, které se váže k jednotlivým snímačům. To znamená, že umožňuje zabránit přístupu do hlídaných prostor v určité době, nebo přístup podmíní zadáním PIN anebo otiskem prstu, a to všem identifikátorům bez výjimky. Mód otevírání je nadřazen [módu přístupu](#), který se váže k identifikátorům. Není-li snímači přidělen žádný mód otevírání, je přístup vždy na IK (identifikační kartu, přívěsek, náramek) nebo otisk a je omezen pouze módem přístupu.

## Mód aktualizace

Jde o časový plán, kdy se mají provádět provádění plné aktualizace adresových bodů. Je vhodné provádět plné aktualizace v době, kdy dochází k používání adresových bodů minimálně, zejména v noci, o víkendu,...

## Mód přepínání směrů

Určuje čas, kde bude na zařízeních, která tuto funkci podporují (docházkové terminály), přednastaveno automaticky na zaznamenávání příchodů nebo odchodů. Tímto způsobem je možné zjednodušit evidenci průchodů osob zejména v režimu, kdy je instalován pouze jeden průchozí terminál. Praktické využití je např. při ranním hromadném příchodu pracovníků do práce, pak se nastaví směr příchod a nemusí se volit ručně.

## Speciální identifikátor

Je určen k ovládání programovatelného výstupu – relé 3, které slouží například k ovládání EZS, EPS, kancelářské techniky apod.

## Systemový uživatel

- SystemAktionDomain – osoba, která se přihlašuje doménově bez přiděleného platného uživatele.
- SystemAktionID – osoba, která se přihlásí osobním číslem a PINem bez přiděleného platného uživatele.

- SystemAktionCard – osoba, která se přihlásí platnou ID kartou a PINem bez přiděleného platného uživatele.
- SystemAktionFP – osoba, která se přihlásí platným otiskem prstu bez přiděleného platného uživatele.

## Aktuální zobrazení

V seznamu agend slouží pro uložení uživatelských pozic sloupců, filtrování a řazení, v detailu agend umožňuje uložit uživatelsky upravené okno (pravé tlačítko myši Upravit vzhled).