

Biometrické snímače otisků – čištění, dezinfekce a údržba



Čtečky a snímače otisků prstů lze čistit a dezinfikovat čisticími prostředky na optiku, které se používají k čištění brýlí nebo skleněných povrchů mobilních telefonů. Tyto čisticí prostředky zahrnují ubrousky na čočky, utěrky z mikrovlákna a čisticí roztoky.

Doporučené roztoky:

- Dezinfekční ubrousky Clorox
- Lze použít prostředky na bázi etanolu nebo izopropanolu v koncentraci do 70 %

Postup:

Naneste kapalinu na měkký materiál, který nepouští vlákna (jako se používá k čištění brýlí nebo čoček fotoaparátu), nebo na vatový tampon a jemně otřete povrch zařízení a oblasti snímání.



Čištění skla u lokálního snímače:

Pro kvalitní zadání otisku prstu do SW je důležitá čistota snímacího skla. Pro čištění snímačů jemně otřete sklo měkkým hadříkem (ne papírovým) navlhčeným *jemným čisticím prostředkem na sklo na bázi čpavku*, abyste odstranili případný mléčný opar, který zůstává po předchozích otiscích.



NIKDY NEPROVÁDĚJTE NÁSLEDUJÍCÍ ÚKONY:

NESTRÍKEJTE čisticí tekutinu přímo na zařízení a oblasti snímání otisků prstů.

NEPONOŘUJTE snímač do kapaliny.

NEOTÍREJTE oblast pro snímání otisků prstů žádným abrazivním (hrubým) materiálem, včetně papíru.

